

Sleep.8


FOOT MASSAGER MODES



Relieves heaviness
and swelling



4 automatic
programs



3 intensity
levels



Optional pouffe
with heating



Imitation
masseur's hands

First mode (Red light): Tapping, Foot roller, Air bag, 3 intensity for choice.

Second mode (Blue light): Tapping, Foot roller, Air bag, 3 intensity for choice. The frequency is different from the first mode.

Third mode (Green light): Tapping, Foot roller.

Forth Mode (Purple light): Air bags, 3 intensity for choice.

Heating function is controlled by individual button.



Modo 1 (luz vermelha): tapotagem, rolo de massagem para os pés, bolsa de ar (airbag), 3 tipos de intensidade de massagem à escolha.

Modo 2 (luz azul): tapotagem, rolo de massagem para os pés, bolsa de ar (airbag), 3 tipos de intensidade de massagem à escolha. A frequência é diferente da frequência do modo 1.

Modo 3 (luz verde): tapotagem, rolo de massagem para os pés.

Modo 4 (luz violeta): bolsas de ar (airbag), 3 tipos de intensidade de massagem à escolha.

A função de aquecimento é controlada por um botão separado.



Modo 1 (luz roja): masaje por golpeteo, rodillo para masaje de pies, bolsa de aire (airbag), 3 intensidades de masajes a elegir.

Modo 2 (luz azul): masaje por golpeteo, rodillo para masaje de pies, bolsa de aire (airbag), 3 intensidades de masajes a elegir. La frecuencia es diferente de la frecuencia del modo 1.

Modo 3 (luz verde): masaje por golpeteo, rodillo para masaje de pies.

Modo 4 (luz violeta): bolsas de aire (airbags), 3 intensidades de masajes a elegir.

La función de calefacción se controla usando un botón separado.



Le premier mode (lumière rouge): Tapotement, rouleau pour masser les pieds, airbag, 3 intensités au choix.

Le deuxième mode (lumière bleue): Tapotement, rouleau pour masser les pieds, airbag, 3 intensités au choix. La fréquence est différente du premier mode.

Le troisième mode (lumière verte): Tapotement, rouleau pour masser les pieds.

Le quatrième mode (lumière violette): airbags, 3 intensités au choix.

La fonction de chauffage est contrôlée par un bouton individuel.



Erstes Massageprogramm (Rotes Licht): Klopfen, Fußrolle, Luftbeutel, 3 Intensitäten zur Auswahl.

Zweites Massageprogramm (Blaues Licht): Klopfen, Fußrolle, Luftbeutel, 3 Intensitäten zur Auswahl. Die Frequenz unterscheidet sich vom ersten Massageprogramm.

Drittes Massageprogramm (Grünes Licht): Klopfen, Fußrolle.

Viertes Massageprogramm (Lila Licht): Luftbeutel, 3 Intensitäten zur Auswahl.

Die Heizfunktion wird durch eine einzelne Taste gesteuert.



Esimene režiim (punane tuli): koputamine, jalarull, õhkpadi, valikuks 3 intensiivsuse taset.

Teine režiim (sinine tuli): koputamine, jalarull, õhkpadi, valikuks 3 intensiivsuse taset. Sagedus erineb esimesest režiimist.

Kolmas režiim (roheline tuli): koputamine, jalgrull.

Neljas režiim (lilla tuli): õhkpadjad, valikuks 3 intensiivsuse taset.

Soojendusfunktsiooni juhitakse eraldi nupuga.



Pirmais režīms (sarkana gaisma): kļaudzināšana, rullītis kājām, gaisa spilvens, 3 intensitātes līmeņi pēc izvēles.

Otrais režīms (zila gaisma): kļaudzināšana, rullītis kājām, gaisa spilvens, 3 intensitātes līmeņi pēc izvēles. Frekvence atšķiras no pirmā režīma.

Trešais režīms (zaļa gaisma): kļaudzināšana, rullītis kājām.

Ceturtais režīms (violela gaisma): gaisa spilveni, 3 intensitātes līmeņi pēc izvēles.

Sildīšanas funkciju kontrolē atsevišķa poga.



Tila 1 (punainen valo): taputushieronta, jalkahierontarulla, ilmatyyny (airbag), 3 intensiteettiä valittavissa.

Tila 2 (sininen valo): taputushieronta, jalkahierontarulla, ilmatyyny (airbag), 3 intensiteettiä valittavissa. Taajuus on erilainen kuin tila 1:n taajuus.

Tila 3 (vihreä valo): taputushieronta, jalkatuki.

Tila 4 (violetti valo): ilmatyyny, 3 intensiteettiä valittavissa.

Lämmitystoimintoa ohjataan erillisellä painikkeella.



Primul mod (indicator roșu): percuție, rolă pentru picioare, pernă de aer, 3 niveluri de intensitate la alegere.

Al doilea mod (indicator albastru): percuție, rolă pentru picioare, pernă de aer, 3 niveluri de intensitate la alegere. Frecvența diferă de primul mod.

Al treilea mod (indicator verde): percuție, rolă pentru picioare.

Al patrulea mod (indicator violet): perne de aer, 3 niveluri de intensitate la alegere.

Funcția de încălzire este controlată de un buton separat.



Πρώτη λειτουργία (κόκκινο φως): χτύπημα, οδοστρωτήρας, μαξιλάρι αέρα, 3 εντάσεις για να διαλέξετε.

Δεύτερη λειτουργία (μπλε φως): χτύπημα, οδοστρωτήρας, μαξιλάρι αέρα, 3 εντάσεις για να διαλέξετε. Η συχνότητα είναι διαφορετική από την πρώτη λειτουργία.

Η τρίτη λειτουργία (πράσινο φως): κτύπημα, κύλινδρος ποδιών.

Τέταρτη λειτουργία (μωβ φως): αερόσακοι, 3 επίπεδα έντασης για να διαλέξετε.

Η λειτουργία θέρμανσης ελέγχεται από ένα ξεχωριστό κουμπί.

